

Code verander instructies

Goed lezen! Garantie vervalt wanneer deze instructies fout worden gebruikt of niet gelezen!

- 1) Verwijder het slot van de deur.
- 2) Verwijder de 4 rode schroeven aan de achterzijde van het codeslot. Neem voorzichtig de achterplaat van het sloten leg hem op een vlakke ondergrond **LET OP AAN DE PLAAT ZITTEN VEREN** deze veren zitten los en kunnen er dus afvallen.
- 3) U ziet nu 5 rode codeplaatjes en 8 blauwe (niet) codeplaatjes en 1 kleurloos plaatje. (welke is de C knop).
- 4) **Als u de code wilt veranderen drukt u de C knop helemaal in en houdt deze vast.** Nu kunt u eenvoudig met de bijgeleverde pincet de rode en blauwe plaatjes verwisselen.
- 5) **LET OP!** Verwijder nooit het blank gekeurde plaatje van de C knop!!!en zorg dat u te allen tijde de C knop ingedrukt houdt.
- 6) Let op de verschillende uitvoeringen van de plaatjes voordat u ze weer in het slot plaatst. 1. er zijn verschillen in vorm tussen de code en de niet codeplaatjes. (zie de tekening hieronder. 2. de plaatjes moeten correct geplaatst worden ,Zie tekening. Alle vierkant uitgesneden kanten moeten naar de buitenzijde van het slothuis wijzen.

U HEEFT NOG STEEDS DE C KNOP INGEDRUKT

- 7) Wanneer alle plaatjes weer op hun plaats zitten kunt u de metalen plaat met 4 schroeven en veren weer voorzichtig op zijn plaats zetten.
- 8) Reserve plaatjes zijn bijgeleverd daarmee kunt u de code verlengen tot 6-7 nummers of verkleinen tot 3-4 nummers.

